



## 1. Frame uithalen en lichtjes openvouwen

Haal het frame van de vouwtent uit de doos. Dit doet u het best door de doos rechtop te zetten en zo het frame er uit te laten kantelen. Vervolgens plaatst u het dichtgevouwen frame op een vlakke ondergrond. Trek het frame open in schaarvorm tot de nokpaal omhoog komt. Zo legt u het dakzeil er makkelijk op.



## 2. Dakzeil op het frame leggen

Leg nu het dakzeil over het frame van de vouwtent. Dit doet u het best met 2 personen. Let er op dat de hoeken met versteviging mooi over de kopstukken hangen en vasthangen aan de velcroboorden.



## 3. Frame helemaal openvouwen

Ga nu met 2 personen langs weerszijden van de vouwtent staan en hef het frame lichtjes op. Vervolgens stapt u achteruit en trekt u het frame helemaal open, zodat de koppelingen omhoog schuiven.

**Tip:** door het frame te schudden als het van de grond is, bent u zeker dat het helemaal open is.



## 4. Hoekstukken omhoog duwen

Klik de hoekverbindingen van uw plooitent één voor één op hun plaats.

**Tip:** zet uw voet op het voetplaatje voor meer steun.



## 5. Staanders uitschuiven

Ga met 2 personen langs één kant van de vouwtent staan. Duw op de drukknop of trek aan de ring boven het voetplaatje. Daarna schuift u de staanders uit tot de gewenste hoogte. Doe vervolgens hetzelfde langs de andere kant.



## 6. Klaar!

Uw vouwtent is nu klaar voor gebruik. U kunt de zijwanden nog bevestigen.

**Tip:** vergeet nooit uw vouwtent vast te zetten. Veranker de tent altijd door gewichten aan de poten toe te voegen, of spanbanden rond de constructie te bevestigen (nooit spanpunten voor dakzeilen gebruiken!).