



HANDLEIDING

VOUWTENT OPZETTEN





1. FRAME UITHALEN

Haal het frame uit de doos. Dit doet u het best door de doos rechtop te zetten en zo het frame er uit te laten kantelen. Vervolgens plaatst u het dichtgevouwen frame op een vlakke ondergrond.



2. FRAME LICHTJES OPENVOUWEN

Trek het frame open in schaarvorm tot de nokpaal omhoog begint te komen. Zo kan u het dakzeil er makkelijk op leggen.



3. DAKZEIL OP HET FRAME LEGGEN

Leg nu het dakzeil over het frame. Dit doet u het best met 2 personen. Let erop dat de hoeken met versteviging mooi over de kopstukken hangen en vasthangen aan de velcroboorden.





4. FRAME HELEMAAL OPENVOUWEN

Ga nu met 2 personen langs weerszijden van de tent staan en hef het frame lichtjes op. Vervolgens stapt u achteruit en trekt u het frame helemaal open, zodat de koppelingen omhoog schuiven.

Tip: door het frame te schudden als het van de grond is, bent u zeker dat het helemaal open is.



5. HOEKSTUKKEN OMHOOG DUWEN

Klik de hoekverbindingen één voor één op hun plaats.

Tip: als steun kan u uw voet op het voetplaatje zetten.



6. STAANDERS UITSCHUIVEN

Ga met 2 personen langs één kant van de tent gaan staan. Trek tegelijkertijd aan de ring aan het voetplaatje. Daarna schuift u de staanders uit tot de gewenste hoogte. Doe vervolgens hetzelfde langs de andere kant.

Er zijn 5 standen voorzien om de hoogte in te stellen. Zorg dat elke staander op dezelfde positie geklikt staat. Wanneer alle staanders uitgeschoven zijn, is uw vouwtent klaar voor gebruik.

Zorg ervoor dat uw vouwtent steeds voldoende verankerd is in functie van de weersomstandigheden en de ondergrond.

