

3 x 3 m - 38 mm Feesttent Tonnelle Partytent

3 x 3 m - 38 mm



	NL Buis 1
	FR Tube 1
√° × 4	EN Pole 1
~TD	NL Buis 3
	FR Tube 3
<u>۲</u> ۰ × 8	EN Pole 3
0000	NL Buis 4
01	FR Tube 4
× 4	EN Pole 4
	NL Koppeling 5
	FR Raccord 5
× 4	Fitting 5
	NL Koppeling 6
	NL Koppeling 6 FR Raccord 6
<i>₹</i> ₹7 ×1	
کری ×۱	FR Raccord 6
<i>⊊</i> x1	FR Raccord 6 EN Fitting 6
x 1	FR Raccord 6 EN Fitting 6 NL Voet
<u>l</u>	FR Raccord 6 EN Fitting 6 NL Voet FR Pied
<u>l</u>	FR Raccord 6 EN Fitting 6 NL Voet FR Pied EN Foot
<u>l</u>	FR Raccord 6 EN Fitting 6 NL Voet FR Pied EN Foot NL Lange piket
<u>ل</u> x 4	FR Raccord 6 EN Fitting 6 NL Voet FR Pied EN Foot NL Lange piket FR Longue piquet
<u>ل</u> x 4	FR Raccord 6 EN Fitting 6 NL Voet FR Pied EN Foot NL Lange piket FR Longue piquet EN Long peg
<u>ل</u> x 4	FR Raccord 6 EN Fitting 6 NL Voet FR Pied EN Foot NL Lange piket FR Long ue piquet EN Long peg NL Korte piket

		NL Lange elastiek
\sim		FR Longue sangle élastique
	x 32	EN Long bungee ball
		NL Scheerlijn
		FR Hauban
	x 4	EN Rope
		NL Haak
\square		FR Crochet à fixer
	x 4	EN Hook
		NL Dakzeil
		FR Toit
	x 1	EN Roof
		NL Zijwand met raam
		FR Panneau avec fenêtre
	x 2	Sidewall with window
		NL Zijwand met deur
		FR Panneau avec porte
	x 1	Sidewall with door
		NL Blinde zijwand
		FR Panneau aveugle
	x 1	EN Sidewall
		NL Spiraalharing
20		FR Piquet d'ancrage spirale
	x 4	EN Spiral peg

3 x 3 m - 38 mm

Feesttent Tonnelle Partytent



NL	Selecteer een vlakke ondergrond voor uw tent, pak uit en vergelijk de inhoud met de bovenstaande lijst.
	Assembleer de dakconstructie door de koppelingen (5 & 6) te verbinden met buizen (type 1 & 3).
FR	Utilisez une surface plane pour monter votre tente. Deballez le contenu et comparez- le avec la liste ci-dessus.
	Assemblez les tubes (1 & 3) avec les éléments de raccord (5 & 6) afin de former la structure du toit.
EN	Select a flat surface for the tent, unpack the carton and compare with the packing list above.
	Assemble the framework of the roof by joining the connectors (type 5 & 6) together with the poles (type 1 & 3).



- Leg het dak over het frame en bevestig met de lange elastieken. Om een correcte spanning te garanderen, dient u de elastieken tegelijkertijd aan rechter- en linkerkant van de tent aan te brengen.
- FR Positionnez la toile sur la structure montée. Fixez la toile à la structure du toit à l'aide des longues sangles élastiques.
- Put the roof cover on the frame, and attach it properly by using the long bungee balls. To ensure a correct tension on both sides of the tent, please attach the bungee balls simultaneously on the left and right side.

3 x 3 m - 38 mm

4



NL Het aanbrengen van zijwanden en kopwanden doet u met de lange elastieken. De korte elastieken dienen om de kopse kanten te bevestigen aan het dakdoek.

Opgepast: gebruik slechts 1 elastiek waar 2 zijwanden of een zijwand en het dak bij elkaar komen. Gebruik de korte haringen om te verankeren.

Attachez les panneaux latéraux de la même manière grâce aux sangles élastiques. Fixez les panneaux transversaux à la toile du toit avec les courts tendeurs élastiques.

Attention: utilisez un seul tendeur élastique à l'endroit où 2 panneaux latéraux et le toit se réunissent. Fixez au sol à l'aide des longues sardines.

Sidewalls and endwalls are attached to the frame by using the long bungee balls, use short bungee balls to attach the endwall panels to the roof cover.

Attention: please use only 1 bungee ball where both sidewall and roof cover or two sidewalls come together. Fix to the ground by using the short pegs.



Iedere hoek van de tent dient te worden verankerd mbv een scheerlijn en een lange haring.

Opgepast: wij raden aan om extra verankering te voorzien bij het opzetten van deze partytent (t-haringen van 60 cm / betongewichten / enz.).

Chaque coin d'armature se fixe au sol à l'aide d'un long piquet et un hauban.

Attention : nous recommandons d'utiliser un ancrage supplémentaire en montant cette tonnelle (piquets en T de 60 cm / poids de béton / etc.).

EN Each corner of the tent should be fixed to the ground by using 1 rope and 1 long peg.

Attention: we recommend using more anchoring when setting up this tent (pegs of 60 cm / concrete weights / etc.).

Aanbevolen accessoires Accessoires recommandés Advised accessories Andere producten Autres produits Other products



Repairkit

EN

3 x 3 m - 38 mm

NL WAARSCHUWING

- Het frame werd ingeolied om het te beschermen tijdens transport. Gelieve zorgvuldig te reinigen zodat dak en zijwanden proper blijven.
- 2. Behandel de tent steeds voorzichtig om schade te vermijden.
- 3. Installeer de tent met minimum twee personen. Probeer dit nooit alleen, u kan het frame forceren en schade toebrengen.
- 4. Elke tent is bedoeld als tijdelijke beschutting en moet tijdig worden verwijderd bij extreme weersomstandigheden.
- 5. Kies een geschikte plaats om uw tent op te zetten om schade te voorkomen aan ondergrondse water-, gas- of elektrische leidingen.
- 6. Extra verankering is aangeraden. U kan hiervoor zware haringen in combinatie met spanbanden gebruiken. Deze worden niet standaard meegeleverd met uw tent, maar zijn wel optioneel verkrijgbaar bij TecTronic.
- 7. Berg uw tent altijd droog op.
- 8. Gebruik nooit de oogringen van het dakzeil om de tent te verankeren. Bevestig de spanband rond de liggers van het frame.

FR ATTENTION

- Les tubes sont protégés par une couche de l'huile. Avant d'ériger votre tente, nettoyez-les pour tenir les toiles propre.
- 2. Soyez prudents pour éviter du dommage.
- 3. Erigez votre tente avec un minimum de deux personnes. N'essayez jamais de le faire tout seul.
- 4. Des tentes sont des refuges temporales. C'est nécessaire de l'abbatre s'il y a des circonstances climatiques mals.
- 5. Choisissez un endroit adéquat pour ériger votre tente. Ainsi vous évitez du dommage aux tuyaux souterrains de gaze, d'eau ou d'électricité.
- C'est conseillé de prendre d'ancrage supplémentaire. Vous pouvez utiliser des piquets lourdes en combination avec des haubans. Ils ne sont pas inclus par défaut, mais on peut les obtenir chez TecTronic.
- 7. Rangez votre tente toujours à un endroit sec.
- 8. Veuillez ne jamais utiliser les points d'attache de la bâche de toit pour fixer la tonnelle. Fixez les sangles autour les poutres de la construction.

WARNING

- In order to protect during transport, the pipes have been lubricated. Before setting up your party tent, please remove the oil carefully to keep the cover clean.
- 2. Take note that the tent needs to be handled carefully to avoid damage.
- 3. Install the tent by at least 2 persons. Do not try on your own, you could force the frame and damage it.
- 4. Tents are meant as temporary shelters and must be dismantled under extreme weather conditions.
- 5. Please select a suitable place to erect your tent to avoid damage to underground sprinkler systems, water, gas or electrical lines.
- 6. Extra strong anchoring is advised at all times. You can use additional strong stakes and storm straps to achieve this. These are not delivered with your party tent by default. TecTronic however sells suitable stormsets for every tent.
- 7. Make sure cover and frame are completely dry before putting them away.
- 8. Do not use the eyelets of the roof to anchor your tent. Attach the tension belts to the horizontal tubes of the construction.